



16-1. Controller set & air compressor power cord  
控制器組&空壓機電源線

8. 保險絲 FUSE 40A

**VIAIR**

4. AIR COMPRESSOR  
空壓機

1. CONTROLLER UNIT 控制器組

6. WIRED CONTROLLER  
有線操作器

14. CHARGE CABLE 充電線

Follow the sticker instruction to connect  
(依線上貼紙指示連結)

16-4. MANIFOLD VALVE SIGNAL WIRE (100CM)  
電磁閥訊號線(100CM)

Follow the sticker instruction to connect  
(From 1 to 8)  
依線上貼紙 1 ~ 8 指示連結

15. PRESSURE SENSOR HARNESS  
壓力感知訊號線

22. TERMINAL BLOCK  
端子台

進氣口(IN)

出氣口(OUT)

13. AIR LINE  
高壓風管

LINK 連結

FL FR RL RR

3. MANIFOLD VALVE  
電磁閥

進氣口(IN)

出氣口(OUT)

13. AIR LINE  
高壓風管

16-3. PRESSURE SWITCH SIGNAL WIRE  
壓力開關訊號線

2. AIR TANK 儲氣桶

**E2**  
**BUNUN**

CLASSIC SERIES  
Pressure mode  
PLUG AND PLAY SET

散裝 | 壓力模式

**控制器線路圖**  
**SYSTEM DIAGRAM**